

NOTICE

Armoire pour clés E-Compact

Changer le code d'usine (159#) en code utilisateur

- Poussez 1x le bouton rouge (à l'intérieur, sur la porte)
- Introduisez le nouveau code max.8 chiffres suivi par #
- Testez le nouveau code plusieurs fois porte ouverte

Ouvrir

- Introduisez le code (lumière verte s'allume)
- Tournez le bouton dans les 5 secondes à droite et ouvrez la porte

Fermer

Fermez la porte, pènes en position ouverte, et tournez le bouton à gauche

Ouvrir par clé d'urgence

- Enlevez le petit bouchon en caoutchouc (à l'extérieur, entre le bouton et le clavier)
- Introduisez la clé d'urgence dans la serrure d'urgence
- Tournez la clé à gauche et le bouton à droite pour ouvrir la porte

Changer les piles (lumière rouge clignote)

- Ouvrez la porte
- A l'intérieur sur la porte se trouve la case des piles
- Mettez 4x AA alcalines de préférence de Duracell